

Informatie voor het leggen van de tegels en de tegelzetter.

Bij verkeerde bewerking kunnen de tegels verprutst worden.

- Flexibele lijm en voeg gebruiken geschikt voor natuursteen.
- Dozen doorelkaar mengen in verband met kleine kleurafwijkingen.
- Na het leggen eerst impregneren (gelijk uitwrijven), een dag drogen en dan voegen
- **Nooit met zwart invoegen of een donkere kleur invoegen** (gebruik Zilver-grijs).
- Niet in de specie leggen.
- Niet afdekken voordat de vloer en voeg helemaal droog zijn.
- Tegels niet verwerken bij een temperatuur onder de 5 graden.
- Gebruik nooit chloor, schoonmaak azijn of een ander zuurhoudend middel. Dit beschadigt de vloer onomkeerbaar.

Tegels lijmen met flexibele lijm die geschikt is voor natuursteen. Q9 wit van Schonox. Of gelijkwaardige lijm. Witte lijm geeft minder vlekken op cementtegels. Voeg gebruiken die geschikt is voor natuursteen. Schonox UF, of gelijkwaardige voeg. Nooit in de natte specie leggen. Alleen invoegen met zilver-grijs. Nooit zwart of een donkere kleur gebruiken.

1. Impregneren. De tegels zijn poreus. De impregneer dient aangebracht te worden voordat er gevoegd wordt. Deze impregneer laag zorgt er voor dat de voegresten niet direct in de tegels kunnen dringen.

2. Zorg er voor dat de vloer helemaal schoon en droog is. Geen reinigingsmiddelen gebruiken. De vloer na het schoonmaken minimaal een dag laten opdrogen. Als de ruimte niet verwarmt wordt bij koude temperaturen enkele dagen extra laten drogen.

3. Breng het impregneermiddel met een kleine lakroller aan op de vloer (ongeveer 1m² per keer). Daarna gelijk uitwrijven met een doek. Anders blijft het op de tegels liggen en droogt het geel op. Gebruik bij het uitwrijven een nieuwe doek als deze verzadigd is. Niet meer overheen lopen voordat de droogtijd voorbij is (zie fles impregneer).